

WET & PROTECT



1 min.



Bis zu 3
Monaten



200/250ml
pro Auto



**INGENIOUS
CAR CARE**

Products for professionals

Beschreibung:

Cartec Wet & Protect ist eine hydrophobe Sprühbeschichtung, die einfach nach der Autowäsche aufgetragen werden kann. Das Produkt verleiht dem Autolack einen sehr tiefen Glanz und sorgt für einen extremen Abperleffekt.

Produktvorteile:

- ✓ Schnell zu verarbeitende Spritzbeschichtung
- ✓ Macht die Oberfläche innerhalb kürzester Zeit wasserabweisend
- ✓ Bietet einen extrem hohen Kontaktwinkel mit Wasser und Regentropfen
- ✓ Hinterlässt einen Schutzfilm auf der behandelten Oberfläche
- ✓ Hohe Beständigkeit gegen saure und alkalische Chemikalien
- ✓ Wirkt gut auf Lack, Vinyl, PPF und Felgen

Anwendung:

Cartec Wet & Protect ist eine „Spray & Rinse“-Beschichtung, die nach dem Waschen und Abspülen des Fahrzeugs sehr gut auf der Oberfläche haftet. Wenn das Produkt auf das nasse Auto aufgetragen wird, verteilt sich Cartec Wet & Protect gut und haftet auf dem Lack. Beim Abspülen entsteht eine sehr gute Schutzschicht, ein extra tiefer Glanz und eine starke wasserabweisende Wirkung, die sofort sichtbar ist.

Gebrauchsanweisung:

Vorbehandlung erforderlich:

1. Das Fahrzeug mit Cartec Twister Comfort (1407) reinigen und anschließend mit einem Hochdruckreiniger gründlich abspülen.
2. Anschließend das gesamte Fahrzeug mit Cartec Cherry Wash (1208) waschen. Gründlich mit klarem Wasser nachspülen.

Behandlung:

1. Die Karosserie (und ggf. die sauberen Felgen) von unten nach oben mit Cartec Wet & Protect einsprühen. Das Produkt kann mit einem Sprühgerät, einer Druckpumpe oder einer Schaumlanze aufgetragen werden. Wenn Sie eine Druckpumpe verwenden, verdünnen Sie Wet & Protect 1:1, so dass Sie 200-250 ml reines Produkt auf das Auto auftragen. Darauf achten, dass alle Teile erreicht werden. Das Produkt nicht eintrocknen lassen.
2. Cartec Wet & Protect anschließend mit einem Hochdruckreiniger entfernen. Anschließend nochmals gründlich abspritzen, um das Produkt zu aktivieren.
3. Oberfläche mit Cartec Aqua Drying Towel XL (3317/50) oder Fensterleder (3009/02) trocknen, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Tipps und Tricks:

- ✓ Um Fleckenbildung zu vermeiden, Cartec Wet & Protect immer sofort nach Gebrauch abspülen und nicht trocknen lassen.
- ✓ Cartec Wet & Protect niemals bei direkter Sonneneinstrahlung oder in warmer Umgebung anwenden.
- ✓ Falls erforderlich, Cartec Wet & Protect in warmer Umgebung abschnittsweise auftragen.
- ✓ Cartec Wet & Protect enthält Silikone.
- ✓ Bei Verwendung der Cartec Schaumlanze (3117/60) diese auf Position 2.5 einstellen (für einen optimalen Verbrauch von 200-250 ml/Auto bei einem Hochdruckreinigerverbrauch von 11 l/Minute).
- ✓ Die Verwendung eines anderen Vorreinigers als Cartec Twister Comfort kann das Endergebnis negativ beeinflussen.

Notwendigkeiten:



3114/3



3117/60



3317/50



3009/02

Artikelcodes:

ART. CODE	INHALT
1410/1	1L
1410/5	5L
1410/10	10L
1410/20	20L